

Сервис » Советы по уходу за фронтальными поверхностями, корпусом и рабочими досками

[домой](#) > [Сервис](#) > [Уход за кухней](#) > [Советы по уходу за фронтальными поверхностями, корпусом и рабочими досками](#)

Советы по уходу за фронтальными поверхностями, корпусом и рабочими досками


Регулярный уход за Вашей встроенной кухней надолго сохранит ее внешний вид и значительно продлит ее срок службы. Кроме того, тем самым Вы поддерживаете кухню в безупречном состоянии с точки зрения гигиены.

- + Используйте только мягкие и растворимые в воде домашние моющие средства (например, нейтральное мыло), в информации к которым написано, что они предназначены для ухода за кухонной мебелью.
- + Лучше всего пользуйтесь мягкой тканью, не оставляющей катышек, или лоскутком кожи. Не все тряпки годятся для очищения мебели. Например, синтетические тряпки могут наэлектризовать каты. Пользуйтесь только совершенно чистыми тряпками или тканью.
- + Удаляйте загрязнения как можно скорее. Свежие пятна удаляются намного легче и, как правило, полностью.
- + После очистки тщательно вытрите поверхность мебели насухо. Избегайте попадания влаги вдоль кантов и линий соединения мебели.

! Ни в коем случае не используйте растворители, чистящие порошки, мочалки из стальной проволоки или скрепки для сковородок. Они очень сильно повреждают поверхность и последующее восстановление может быть невозможным.

! Ни в коем случае не используйте растворители, домашним чистящим средством или Стеклоочистителем вдоль кантов и линий соединения мебели!

! Никогда не пользуйтесь пароочистителем или шлангом.



Лакированное дерево

(Фронтальные поверхности моделей: 06,09 Camelot, 10 Dover, 38,42,48,49 Avalon, 43 London, 45 Windsor)

Деревянные поверхности следует очищать теплой водой с мягким чистящим средством слегка увлажненной салфеткой. После очистки тщательно вытереть поверхность по направлению структуры. Для особо стойких пятен можно использовать неразбавленные домашние чистящие средства или стеклоочиститель. На всякий случай проверьте в незаметном месте, не разъедает ли стеклоочиститель поверхность. Мебельные политуры и аналогичные средства не годятся в качестве средств ухода за кухонной мебелью, поскольку они содержат растворители и жиры, часто остающиеся на поверхности и изменяющие внешний вид мебели.

Вощеное или промасленное дерево

Изготовитель обрабатывает рабочие доски, фронтальные и боковые поверхности (шпон) из массивного дерева специальным маслом или воском. Несмотря на эту обработку невозможно обеспечить полную защиту поверхности от пятен (например, от красящих фруктов или овощей). Очищайте рабочую доску мягким домашним чистящим средством и, при необходимости, щеткой и тщательно вытирайте доску насухо. После этого Вам нужно снова обработать поверхность рабочей доски средством, рекомендуемым изготовителем. Рабочая доска состоит из древесного материала, который адаптируется к степени влажности в помещении. Старайтесь, чтобы вода на рабочей доске не оставалась долго, потому что доска может перекокситься и ее поверхность станет шершавой.

Поверхности из синтетических материалов

(Фронтальные поверхности моделей: 56,66 Silvia, 73,74 Tessina, 87 Estrada)

Как правило, эти поверхности нужно очищать мягким домашним чистящим средством и мягкой тканью, а после этого протирать тряпкой, слегка смоченной чистой водой, и тщательно вытирать насухо. Для удаления особо стойких пятен можно пользоваться неразбавленным домашним чистящим средством. На всякий случай проверьте в незаметном месте, не разъедает ли чистящее средство поверхность мебели. Старайтесь, чтобы вдоль всех кантов и желобков мебели не попадала влага. Во избежание возможной электризации рекомендуем не пользоваться тряпками из синтетических материалов.

