

# **MONTAGEHINWEISE**

# MONTAGEHINWEISE

2

# 1 Inhaltsverzeichnis

	1.1	Allgemein	4
	1.2	Erste Schritte	4
2	Mon	tage-Unterschränke	5
	2.1	Stellfuß befestigen	5
	2.2	Demontage/Montage von Antaro/Intivo Schubkästen	6
	2.3	Einstellen der Schubkasten-Fronten (Antaro/Intivo)	7
	2.4	Demontage der Frontblende (Antaro/Intivo)	8
	2.5	Einstellen Tip-On für Antaro/Intivo	9
	2.6	Demontage/Montage von Legra Schubkästen	. 10
	2.7	Einstellen Legra Schubkasten	. 11
	2.8	Demontieren der Frontblende	. 12
	2.9	Einstellen Tip-On für Legra	. 13
	2.10	Montage Tablararretierung	. 14
	2.11	Demontage/Montage Türen	. 15
	2.12	Einstellen der Tür-Fronten	. 16
	2.13	Einstellen der Türdämpfung	. 17
	2.14	Einstellen Tür Zusatz Beschläge	. 18
	2.15	Einstellen Servo Drive	. 19
	2.16	KTB Blenden	. 20
	2.17	Türgriffe montieren	. 20
	2.18	Montagehinweis Kräuter Element	. 21
	2.19	Montagehinweis Durchreiche	. 21
	2.20	Einstellen Eckschrank LeMans	. 22
	2.21	Einstellen Eckschrank Revo 90° (Karussell Tür)	. 24
	2.22	Einstellen Cooking Agent – Dispensa Junior III	. 25
	2.23	Einstellen 15er Schrankbreite	. 26
	2.24	Einstellen Tandem diagonal junior (300mm)	. 27
	2.25	Einstellen Jalousie von Aufsatz Regal	. 28
	2.26	Kippsicherung	. 29
	2.27	Schwerlastaufhängung (Indaux)	. 31
	2.28	Montage Passstücke	. 33
3	Arbe	itsplatten	. 34
	3.1	Ausschnitte in der Arbeitsplatt erstellen	. 34

Be	20	kε	rr	na	an	'n	
1							

	3.2	Verbinden mehrteiliger Arbeitsplatten	35
	3.3	Montage der Arbeitsplatte auf den Unterschränken	38
	3.4	Wandanschluss	39
4	Hän	geschränke	40
	4.1	Aufhängeschiene	40
	4.2	Schrankaufhänger	41
	4.3	Montage/Demontage Klappe HS	42
	4.4	Einstellen der Fronten und Kraftspeicher HS	43
	4.5	Montage/Demontage Klappe HF	44
	4.6	Einstellen der Fronten und Kraftspeicher HF	45
	4.7	Montage/Demontage Klappe HL	46
	4.8	Einstellen der Fronten und Kraftspeicher HL	47
	4.9	Montage/Demontage Klappe HK-S	48
	4.10	Einstellen der Fronten und Kraftspeicher HK-S	49
	4.11	Servo-Drive Hängeschränke	50
	4.12	Passstücke Eckoberschrank	51
5	Seite	enschränke	52
	5.1	eTouch + für Apothekerauszüge	53
	5.2	Dispensa Schrank	56
	5.3	Convoy/Tandem Schrank	59
	5.4	Servo-Drive flex für Kühlschränke	60
	5.5	Einstellen des Spannbeschlags	64



#### 1.1 ALLGEMEIN

Die Montage muss exakt nach den Montagehinweisen erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann zu einem Sicherheitsrisiko führen.

Alle Bauteile sind von geschultem Personal fachgerecht zu montieren.

Achtung: Beschläge und Verbinder zu einzelnen Bauteilen können sich im beigelieferten Beschlagspaket befinden.

Einige Beschläge, z.B. Schwerlastaufhängung, werden ohne Befestigungsmaterial geliefert. Die Eignung der Wand/Decke ist zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Befestigungsvorrichtungen den erzeugten Kräften standhalten. Entsprechend der Wandbeschaffenheit ist geeignetes Material selbst zu beschaffen und einzuplanen.

Alle Korpusse sind so zu montieren, dass ein späteres Kippen oder Verschieben verhindert wird. Es sind jeweils die mitgelieferten Schrankaufhänger zu verwenden. Sollte eine Wandmontage nicht möglich sein (z.B. Insellösung) müssen die Schränke mit der Kippsicherung am Fußboden fixiert werden. (S.26 Kippsicherung)

Werden die Schränke nicht fachgerecht montiert kann es zu hohen Sach- und Personenschäden kommen. Für Schäden, die durch fehlerhafte Montage verursacht worden sind, übernimmt die Firma Beckermann keinerlei Haftung.

Nach Abschluss der Montage muss die Kennzeichnung zum Inverkehrbringer an einer geeigneten Stelle (unauffällig, sichtbarer Bereich) angebracht werden.

#### 1.2 ERSTE SCHRITTE

Den Raum auf Unebenheiten in Boden und Wänden untersuchen und entsprechend ausgleichen.

Türen, Schubkästen und ähnliches vom Korpus entfernen, um eine einfachere Montage zu ermöglichen.

Die Fronten und Schubkästen auf einen weichen Untergrund, wie eine Packdecke legen.

Schubkästen niemals auf die Front stellen.

Unterschränke

#### MONTAGE-UNTERSCHRÄNKE

Die Korpusse sind mit passendem Messwerkzeug gerade und lückenfrei aufzustellen

Durch die Seiten werden die Korpusse miteinander verschraubt. Schrauben zum Verbinden liegen dem Beschlagspaket bei.

Unterschränke in Hängeschranktiefe werden mit Aufhängern und Schienen geliefert, es wird empfohlen diese auch zu verwenden. Je nach Lastverteilung besteht bei geöffnetem Schrank Kippgefahr.

Metallwinkel zur Wandbefestigung von Unterschränken liegen dem Paket nicht standardmäßig bei und müssen separat bestellt werden.

#### 2.1 STELLFUSS BEFESTIGEN





Abbildung 1-Stellfuß Standard

- Der Stellfuß wird in die Bodenplatte eingedrückt
  - o WICHTIG: Es ist darauf zu achten das der Fuß komplett am Sockel anliegt.

#### Stellfuß Einstellen

- Die Vorderen Füße können von vorne unter dem Schrank verstellt werden
- Die **Hinteren Füße** werden mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (3) durch ein Loch im Korpusboden verstellt.

Achtung: Es ist darauf zu achten alle Füße passend einzustellen, damit das Gewicht planmäßig abgetragen werden kann. Sind Füße zu kurz eingestellt kann es zum Verformen/Durchhängen von Bauteilen kommen.





Ę




Abbildung 2-Demontieren Schubkasten Antaro/Intivo (hellgrauer Schubkasten)

• Schubkasten komplett ausziehen und durch einen kurzen Ruck nach oben aushängen.





Abbildung 3-Montage Schubkästen (Model unabhängig)

- Den Schubkasten auf die Führung legen und mit ein wenig Schwung schließen.
- Wenn ein Klicken ertönt ist der Schubkasten eingerastet.

#### Unterschränke

#### 2.3 EINSTELLEN DER SCHUBKASTEN-FRONTEN (ANTARO/INTIVO)



#### Abbildung 4-Einstellen Antaro/Intivo Fronten

Nach dem Einstellen ist darauf zu achten, dass der Winkel an der Front mit der Unterseite des Bodens verschraubt wird.

Der Winkel stützt den Boden gegen Durchbiegen, allerdings wird durch das Festschrauben die Lücke zwischen Front und Boden geschlossen.

# 2.4 DEMONTAGE DER FRONTBLENDE (ANTARO/INTIVO)





Abbildung 5-Demontage Frontblende



**Abbildung 6-Demontage Frontblenden mit Reling** 

# 2.5 EINSTELLEN TIP-ON FÜR ANTARO/INTIVO




Abbildung 7-Einstellen Tip-On Antaro/Intivo



https://www.blum.com/de/de/produkte/boxsysteme/tandembox-antaro/verarbeitung-montage/

#### 2.6 DEMONTAGE/MONTAGE VON LEGRA SCHUBKÄSTEN





Abbildung 8-Demontieren Schubkasten Legra (graphitfarbener Schubkasten)

- Den grauen Plastikklips auf beiden Seiten an die Schiene drücken
- Der Schubkasten kann nun nach vorne von der Schiene gezogen werden





Abbildung 9-Montage Schubkästen (Model unabhängig)

- Den Schubkasten auf die Führung legen und mit ein wenig Schwung schließen.
- Wenn ein Klicken ertönt ist der Schubkasten eingerastet.

#### Unterschränke

#### 2.7 EINSTELLEN LEGRA SCHUBKASTEN




#### **Abbildung 10-Einstellen Legrafront**

Nach dem Einstellen ist darauf zu achten, dass der Winkel an der Front mit der Unterseite des Bodens verschraubt wird.

Der Winkel stützt den Boden gegen Durchbiegen, allerdings wird durch das Festschrauben die Lücke zwischen Front und Boden geschlossen.

Beckermann<sup>o</sup>

# 2.8 DEMONTIEREN DER FRONTBLENDE



**Abbildung 11-Demontage Legrafront** 

# 2.9 EINSTELLEN TIP-ON FÜR LEGRA




Abbildung 12-Tip-On Schubkasten Legra

HINWEIS: Einstelllehre liegt dem Beschlagspaket bei.




https://www.blum.com/de/de/produkte/boxsysteme/legrabox/verarbeitung-montage/

# Unterschränke

#### 2.10 MONTAGE TABLARARRETIERUNG







Positionieren Sie die Einheiten mit Hilfe der Positionierhilfe bündig am Tablar und schrauben Sie sie an.




Schrauben Sie die Rastelemente mit Spaxoder Systemschrauben auf die Führungsschienen.




https://www.blum.com/de/de/produkte/fuehrungssysteme/tablararretierung/downloads-videos/

# 2.11 DEMONTAGE/MONTAGE TÜREN



**Abbildung 13-Demontage Türscharnier** 

Den Kipphebel am hinteren Ende betätigen, das Band lässt sich leicht lösen




#### Abbildung 14-Montage Tür


- Das Türscharnier mit der Verbindungsstelle auf das offene Halbrund der Kreuzmontageplatte setzen
- Das hintere Ende des Türscharniers auf die Kreuzmontageplatte drücken, bis ein Klicken ertönt, und der Kipphebel eingerastet ist

#### Unterschränke

#### 2.12 EINSTELLEN DER TÜR-FRONTEN



**Abbildung 15-Einstellen Kreuzmontageplatte** 







Abbildung 16-Einstellen verschiedener Türscharniere

# 2.13 EINSTELLEN DER TÜRDÄMPFUNG



#### Abbildung 17-Dämpfung deaktivieren





Abbildung 18-Dämpfung aktivieren

#### 2.14 EINSTELLEN TÜR ZUSATZ BESCHLÄGE



**Abbildung 19-Einstellen Tip-On** 




Abbildung 20-Öffnungswinkelbegrenzer 90°





Abbildung 21-Öffnungswinkelbegrenzer 155°

18

# 2.15 EINSTELLEN SERVO DRIVE

#### Wahlschalter Antriebseinheit



#### Wahlschalter Mode (1)

Single: nur eine Antriebseinheit fährt aus (Standardeinstellung)

Multiple: die auf "Multiple" eingestellten Antriebseinheiten fahren aus


### Wahlschalter Power (2)

Full: Standardeinstellung

Half: für kurze Nennlängen (270-300 mm)


Betriebsanzelge (LED) (3)

#### Hebelverlängerung



Bei einer Korpusbreite von 275-320 mm in Kombination mit einer Stahlruckwand und bis zu einer Korpusbreite von 300 mm in Kombination mit einer Holzrückwand muss die Hebelverlängerung demontlert werden.

#### Hebelführung



Die Hebelführung muss bei einer Korpusbreite von 275–320 mm in Kombination mit einer Holzrückwand aufgesteckt und angeschraubt werden


#### Synchronisationskabel



7wei Antriebseinheiten, die gleichzeitig auswerfen sollen, müssen über das Synchronisationskabel verbunden werden.

#### Montage Verbindungsknoten







https://www.blum.com/de/de/produkte/bew egungstechnologien/servo-drive/servo-drive-

#### 2.16 KTB BLENDEN

20

Die KTB Blenden an der Oberseite von Geräteschränken ist, nach Einstellen und Ausrichten des Korpus, mit weiteren Schrauben von innen zu fixieren.

Dabei ist darauf zu achten, dass die Blende mit gleichmäßigem Abstand zu allen Seiten fixiert wird.

#### 2.17 TÜRGRIFFE MONTIEREN

Die Türgriffe sind mit den beiliegenden Gewindeschrauben zu befestigen.

Die Schrauben sind mit der Hand und <u>nicht</u> mit dem Akkuschrauber anzuziehen.

Bei Nichtbeachtung kann sich der Türgriff in die Front drücken und diese beschädigen.

Schäden durch Montagefehler werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Beckermann° ¼ K ü c h e n Unterschränke

#### 2.18 MONTAGEHINWEIS KRÄUTER ELEMENT

- 1. Es besteht erhöhte Kipp- bzw. Umstürzgefahr!
- 2. Darf <u>nicht</u> freistehend verplant werden
- 3. Darf <u>nie</u> frei im Raum stehen
- 4. Muss fest mit nebenstehenden Möbeln oder Wänden verbunden werden
- 5. Nebenstehende, mit Kräuterelement verbundene Möbel müssen kippsicher montiert sein (an Wand oder Fußboden). Dazu muss der individuelle Wand- bzw. Bodenuntergrund durch einen Fachmann entsprechend der auftretenden Lasten auf Tragfähigkeit geprüft werden.

Der statischen Belastbarkeit der Wand bzw. des Bodens und den auftretenden Lasten entsprechend muss das Befestigungsmaterial fachgerecht ausgewählt und montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bei Nichtbeachtung oder falscher Montage übernimmt die Firma beckermann Küchen GmbH keinerlei Garantie und Haftung für eventuell entstandene Schäden jeglicher Art.

#### 2.19 MONTAGEHINWEIS DURCHREICHE

Zur Kippsicherung muss der Durchreiche – Unterschrank in oder an Kochinseln fest am Boden verankert werden. Auf **Fußbodenheizung** oder ähnliches ist zu achten!

#### Das Bodenbefestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten!

Das Befestigungsmaterial muss vom Kunden nach Überprüfung der Bodenbeschaffenheit selbst zur Verfügung gestellt werden!

Die Fixierung der Durchreiche – Unterschrankes am Boden liegt allein in der Verantwortung des Kunden und wird von der Beckermann Küchen GmbH in jedem Fall empfohlen!





#### Unterschränke

# 2.20 EINSTELLEN ECKSCHRANK LEMANS



https://support.kesseboehmer.world/kuechenausstattungen/eckschraenke/lemans/lemans-ii/












Abbildung 22-Einstellen LeMans Front



**Abbildung 23-Montage Stopper LeMans** 

**Beckermann°** ¼ Küchen


# 2.21 EINSTELLEN ECKSCHRANK REVO 90° (KARUSSELL TÜR)






https://support.kesseboehmer.world/kue chen-ausstattungen/eckschraenke/revofamilie/revo-90/

# 2.22 EINSTELLEN COOKING AGENT – DISPENSA JUNIOR III








https://support.kesseboehmer.world/kue chen-


ausstattungen/unterschraenke/cookingag ent/kesseboehmer-

s/cookingagent kb s 597/

24

# 2.23 EINSTELLEN 15ER SCHRANKBREITE






https://support.kesseboehmer.world/kueche n-ausstattungen/unterschraenke/no-15/

#### Abbildung 24-Einstellen von Fronten bei 15er Korpusbreite

26

# 2.24 EINSTELLEN TANDEM DIAGONAL JUNIOR (300MM)





https://support.kesseboehmer.world/kuechenausstattungen/unterschraenke/tandem-diagonal-junior/

**Beckermann°** ☑ Küchen


#### 2.25 EINSTELLEN JALOUSIE VON AUFSATZ REGAL


#### smart case

# Federkraft einstellen Set the tension of the spring Réglage de la tension

#### Variante 1







Rolladen leicht schließen

Knoten lösen und Seil nachziehen

Seil um die Befestigung wickeln, Erneut verknaten und überschüssiges Ende abschneiden

Roller shutter moved down a little

Remove the traction rope from the suspension. Pull the rope


Tie a new knot in the rope and fit it around the suspension


Fermer légèrement le rideau

Libérer le noeud et raccourcir le cordon


Raccrocher le cordon à la platine de fixation, Refaire un noeud et découper le cordon superflu


#### Variante 2





smart case halb herausziehen smart case pulled out half way Retirer la smart case à moitié





Spannring nach innen drücken

Press the tension ring to the middle


Pousser l'anneau de réglage

Tourner l'anneau de réglage


vers l'intérieur

Abbildung 25-Einstellen der Federkraft von Jalousie Schränken


#### 2.26 KIPPSICHERUNG



Zur Kippsicherung muss der Durchreiche - Unterschrank fest am Boden verankert werden. Zudem <u>muss</u> eine ausreichende Verbindung zu weiteren Möbelteilen / Schränken / Arbeitsplatten mit den mitgelieferten Verbindungsschrauben geschaffen werden. Wird die Kippsicherung



mit dem Gleiter verklebt werden, um ein Herausrutschen zu





verhindern.

#### Das Bodenbefestigungsmaterial ist im Lieferumfang <u>nicht</u> enthalten!

Das Befestigungsmaterial muss vom Kunden nach Überprüfung der Bodenbeschaffenheit selbst zur Verfügung gestellt werden!

Die Fixierung des Durchreiche - Unterschrankes am Boden liegt allein in der Verantwortung des Kunden und wird von der Beckermann Küchen GmbH in jedem Fall empfohlen!

ACHTUNG: Auf Fußbodenheizung ist zu achten!



#### **Abbildung 26-Winkel zur Kippsicherung**

Zusätzliche Winkel zur Kippsicherung können bestellt werden. Bei Seitenschränken liegt ein Winkel bei.

Enthalten sind der Winkel, zwei Schrauben für den Korpus und ein Dübel mit passender Schraube für die Wand.

Die mitgelieferten Schrauben sind von geschultem Personal auf Eignung zu prüfen. Je nach Wandbeschaffenheit können andere Schrauben und Dübel notwendig sein.

#### 2.27 SCHWERLASTAUFHÄNGUNG (INDAUX)

ATLAS-System der Firma Indaux (detailliertes Montagevideo auf Hersteller Seite)





https://www.indaux.com/de/produkte/besc hlage-zum-aufhangen-von-mobeln/atlassystem-fur-freihangende-mobel.html

#### Montage der Wandbeschläge

HINWEIS: Das Befestigungsmaterial wird nicht mitgeliefert. Bei der Auswahl des Befestigungsmaterials ist auf die Wandbeschaffenheit zu achten. Sämtliche Dübel und Schrauben sind bauseits zu liefern. Montage nur von geschultem Personal durchführen lassen

#### Schritt 1:

Schrankaußenmaße sind auf die Wand zu übertragen (empfohlen wird nur die Ecken auf die Wand zu Übertragen)

ACHTUNG: Auf Winkligkeit ist zu achten!

#### Schritt 2

Die Bohrungen für die Wandbefestigung sind entsprechend dem Bohrbild anzuzeichnen




Abbildung 27-Bohrbild Schwerlastaufhängung


#### Schritt 3


Obere und untere Stütze befestigen

WICHTIG: Erneuter Hinweis. Bei der Wahl der Befestigungsmittel ist auf die Wandbeschaffenheit zu achten. Falsch gewählte Dübel können die Befestigung des Schrankes negativ beeinflussen. Hohe Sach- und Personenschäden können die Folge sein.

#### Schritt 4

# Korpus aufhängen.





Unterboden

Frontregulierung

± 15 mm.

Höhenverstellung

± 10 mm.

Abbildung 29-Obere Aufhängung

Abbildung 28-Einstellmöglichkeiten untere Aufhängung



Abbildung 30-Untere Aufhängung

32

# 2.28 MONTAGE PASSSTÜCKE




Abbildung 31-Montage Passstück variabel

#### 3 ARBEITSPLATTEN

Die Arbeitsplatten werden passend mit der Küche geliefert.

Die Firma Beckermann verwendet das Lechner-Modell Laminat



https://www.mylechner.de/service/inf omaterial/montage-und-pflege/


#### 3.1 AUSSCHNITTE IN DER ARBEITSPLATT ERSTELLEN

Die Ausschnitte für Kochfeld, Spüle und ähnliches sind vor Ort selbst zu erstellen.


HINWEIS: Die meisten Einbau-Objekte haben eine Schablone im Lieferumfang enthalten.

Nachdem die Ausschnitte angerissen sind mit der Stichsäge von unten aussägen.

WICHTIG: Der Ausschnitt sollte ringsum ca. 5mm Luft zum eingebauten Objekt haben.



34



13 a: Alle Ausschnitte mit offenen Kanten (hier für den Wasserhahn) sind mit z.B Silikon oder Weißleim wasserdicht zu versiegeln.

Dem Beschlagspaket liegt ein Aluminiumklebeband bei. Dieses wird von unten an die vordere kante der Arbeitsplatt geklebt. Vor allem die Bereiche über Einbaugeräten wie Spüle oder Spülmaschine sind mit dem Klebeband abzudecken.


Wenn die Ausschnitte erzeugt sind kann die Arbeitsplatte auf die Unterschränke gelegt werden. **Voraussetzung** ist, dass die Schränke bereits ausgerichtet sind. Außerdem ist auf ausreichende Aussteifung der Unterschränke zu achten.


Beckermann° ¼ K ü c h e n


#### Arbeitsplatten


#### 3.2 VERBINDEN MEHRTEILIGER ARBEITSPLATTEN


Besteht die Arbeitsfläche aus mehreren Teilen müssen diese mit den beiliegenden Verbindern und Kleber miteinander verbunden werden. (Detaillierte Anleitung liegt der Arbeitsplatte bei)




















14 a: Holzfasern mit Schleifpapier (P120) glätten


14b-c: Tubenverschluss des mitgelieferten Dichtmittels "Swift®seal 4400" mit der Auftragsschablone einstechen


#### 14 d: Auftragsschablone aufschrauben


14 e-h: Dichtmittel "Swift®seal 4400" einseitig, gleichmäßig und durchgehend auf die Arbeitsplattenverbindung aufbringen

Beckermann° ¼ K ü c h e n 35

# Formfeder / Worktop bolt / Ressort / Molla a pressione / Lamellbeslag / Vormveer / фасоннал прукина / Lamella Swift\*Seal 4400 Weißleim / PVA glue / Colle blanche / Colla blanca / Träfim / Caseinelijm / белый клей / Fehérenyv











- 14 i-k: An die Unterkante der Eckverbindung Weißleim auftragen.
- 14 l: Formfeder in Nut einsetzen
- 14 m-n: Arbeitsplatte fügen
- 14 o: Verbindungsbeschläge in den Fräsungen der Trägerplatte leicht anziehen


#### Arbeitsplatten













- 15 a: Arbeitsplatten ausrichten und positionieren
- 15 b: Danach Verbindungsbeschläge handfest anziehen
- 16 a: Hervorgetretenes Dichtmittel "Swift®seal 4400" mit beiliegendem Schaber entfernen.
- 16 b-c: Plattenstoß gründlich reinigen

#### 3.3 MONTAGE DER ARBEITSPLATTE AUF DEN UNTERSCHRÄNKEN







38


17 a-b: Arbeitsplatten an einigen Punkten mit den Traversen bzw. Oberböden der Unterschränke fixieren.


Arbeitsplatten


#### 3.4 WANDANSCHLUSS
















- 18 a: Hinterkanten der Arbeitsplatten abkleben
- 18 b-c: Hinterkante mit Silikon abdichten
- 18 d: Hervorgetretenes Silikon mit geeignetem Schaber entfernen
- 18 e: Klebeband abziehen
- 18 f-g: Hinterkanten der Arbeitsplatte reinigen


#### HÄNGESCHRÄNKE

Die Korpusse sind mit passendem Messwerkzeug gerade und Lückenfrei aufzuhängen

Durch die Seiten werden die Korpusse miteinander verschraubt. Schrauben zum Verbinden, sowie Abdeckkappen liegen dem Beschlagspaket bei.

Die Schränke sind in einer Flucht ohne nennenswerte Höhenunterschiede zu montieren.

#### 4.1 AUFHÄNGESCHIENE



#### Abbildung 32-Aufhängeschiene

40

Die Schiene ist mit dem beiliegenden Schrauben und Dübeln zu befestigen

Zum Befestigen an der Wand ist die Schiene durch die beiden äußeren Langlöcher zu fixieren

Ein entsprechendes Beschlagspaket mit 2 Dübeln, 2 Wandschrauben und vier Abdeckkappen ist im Lieferumfang enthalten.

Das Material ist vor Verwendung auf Eignung zu überprüfen. Je nach Wandbeschaffenheit können andere Lösungen nötig sein. Diese sind selbst zu beschaffen.

HINWEIS: Die Aufhängeschiene braucht nach oben **mindestens 55 mm** Platz damit die Schränke noch aufgesetzt werden können.

Beckermann° ☑ K ü c h e n

# Hängeschränke

#### 4.2 SCHRANKAUFHÄNGER





Abbildung 33-Einstellen Schrankaufhänger

Die Stellschrauben sind von innen, durch die Rückwand, zu erreichen.

Dem Beschlagspaket liegen Abdeckkappen bei.

Beckermann° ¼ K ü c h e n 41

# 4.3 MONTAGE/DEMONTAGE KLAPPE HS





https://www.blum.com/de/de/produkte/klap pensysteme/aventos-hs/verarbeitungmontage/

**Abbildung 34-Demontage Klappe HS** 






Abbildung 35-Montage Klappe HS

# 4.4 EINSTELLEN DER FRONTEN UND KRAFTSPEICHER HS





**Abbildung 36-Einstellen Front HS** 




**Abbildung 37-Einstellen Kraftspeicher HS** 

# 4.5 MONTAGE/DEMONTAGE KLAPPE HF










https://www.blum.com/de/de/produkte/klappensysteme/aventos-hf/verarbeitung-montage/

**Abbildung 38-Demontage Klappe HF** 








**Abbildung 39-Montage Klappe HF** 

Hängeschränke






Abbildung 40-Einstellen Klappe HF





Abbildung 41-Einstellen Kraftspeicher HF

**Beckermann°** ☑ Küchen

# 4.7 MONTAGE/DEMONTAGE KLAPPE HL





https://www.blum.com/de/de/produkt e/klappensysteme/aventoshl/verarbeitung-montage/

**Abbildung 42-Demontage Klappe HL** 




Abbildung 43-Montage Klappe HL

# 4.8 EINSTELLEN DER FRONTEN UND KRAFTSPEICHER HL




Abbildung 44-Einstellen Klappe HL





Abbildung 45-Einstellen Kraftspeicher HL

# 4.9 MONTAGE/DEMONTAGE KLAPPE HK-S





https://www.blum.com/de/de/produk te/klappensysteme/aventos-hks/verarbeitung-montage/

**Abbildung 46-Demontage Klappe HK-S** 




Abbildung 47-Montage Klappe HK-S

# 4.10 EINSTELLEN DER FRONTEN UND KRAFTSPEICHER HK-S






Abbildung 48-Einstellen Front HK-S



**Abbildung 49-Einstellen Kraftspeicher HK-S** 

# 4.11 SERVO-DRIVE HÄNGESCHRÄNKE


50





https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologie n/servo-drive/servo-drive-aventos/verarbeitung-montage/

# 4.12 PASSSTÜCKE ECKOBERSCHRANK




**Beckermann° ¼** K ü c h e n

#### SEITENSCHRÄNKE

Um ein Umkippen, zu vermeiden, sind Seitenschränke mit einem Metallwinkel an der Wand zu befestigen.


Das Fixieren, vor allem der Seitenschränke, ist dringend zu empfehlen, da Umkippen zu hohen Sach- und Personenschäden führen kann.



#### **Abbildung 50-Winkel zur Kippsicherung**

Mit den kurzen Schrauben wird der Winkel auf der Schrankoberseite befestigt und mit dem Dübel in der Wand.

Das mitgelieferte Material ist vor Verwendung auf Eignung zu überprüfen. Je nach Wandbeschaffenheit können andere Lösungen nötig sein. Diese sind selbst zu beschaffen.




Um das Öffnen und Schließen bei Schränken mit hohen, schmalen Türen und Tip-On zu optimieren, empfehlen wir, bei einem Teil der Topfbänder die Dämpfung zu deaktivieren.

Beckermann° ≤ K ü c h e n Seitenschränke

#### 5.1 ETOUCH + FÜR APOTHEKERAUSZÜGE


Die Position des Antriebs ist abhängig vom verwendeten Beschlagsmodell. Die genaue position ist der im Lieferumfang enthaltene Montageanleitung.

Das Anbringen des Funksensors und andere Schritte sind aber nahezu identisch.



**Abbildung 51-Montage Funkschalter** 

Beckermann° ☑ Küchen



**Abbildung 52-Montage Antriebseinheit** 




Abbildung 53-Anlernen eTouch Funksensor



https://support.kesseboehmer.world/kuechenausstattungen/features/etouch/etouchplus/









Abbildung 54-Einstellen der Front




















Abbildung 55-Demontage/Montage Front



https://support.kesseboehmer.world/kuechenausstattungen/hochschraenke/dispensa/dispensa-90/dispensa-90-vollauszugsbeschlaege/dispensa-vvs-x/







Beckermann<sup>o</sup>

🌃 K ü c h e n


Im Laufe der Nutzung eines (DISPENSA-) Apothekerschrankes kann es durch häufiges, nicht vollständiges Öffnen des Schrankes vorkommen, dass er aufgrund von technischen Gegebenheiten nicht vollständig schließt. Öffnen Sie den Schrank komplett!


Dadurch erfolgt eine automatische Selbstjustage des Schrankes und er schließt vollständig.


#### 5.3 CONVOY/TANDEM SCHRANK

Diese beiden Modelle haben eine normale Tür mit Topfbändern und können über diese eingestellt werden.

Die Tür wird mit einem Metallarm zwischen Tür und Apothekerbeschlag verbunden.










https://support.kesseboehmer. world/kuechenausstattungen/hochschraenke/c onvoy/convoy-premio/

Abbildung 56-Verbindungsarm Convoy









https://support.kesseboehmer. world/kuechenausstattungen/hochschraenke/ tandem/tandem-solo/

Abbildung 57-Verbindungasarm Tandem

#### Seitenschränke

# 5.4 SERVO-DRIVE FLEX FÜR KÜHLSCHRÄNKE



https://www.blum.com/de/de/produkte/bewegungstechnologien/servo-drive/servo-drive-flex/verarbeitung-montage/

# 1. Anreißen der Montageplatte







Abbildung 58-Bohrbild der Montageplatte


## Abbildung 59-Montageanleitung Servo-Drive flex


#### 2. Montage ServoDrive






















#### Seitenschränke



















# Demontage ServoDrive




















# 5.5 EINSTELLEN DES SPANNBESCHLAGS

# MONTAGEANLETUNG

